



Беспроводная кнопка WireGeo WR51

Инструкция по эксплуатации

1. Общие сведения

Беспроводная кнопка WireGeo WR51 может использоваться в качестве кнопки звонка, либо для включения/выключения любых устройств под управлением контроллера WireGeo Home Control.

Закрепите беспроводную кнопку на стену, на ворота, рядом с входной дверью или под столом с помощью шурупов или двустороннего скотча, и используйте её как кнопку дверного звонка, кнопку тревожной сигнализации или просто для запуска нужного вам сценария «Умного дома».

Беспроводная кнопка работает под управлением контроллера WireGeo Home Control и подключается к нему одним нажатием. Её легко использовать совместно с другими устройствами в сценариях, которые задаются в настройках контроллера или в облаке WireGeo, а батарейки хватит на несколько лет использования.

2. Технические характеристики

Модель	WR51
Рабочее напряжение	6 В
Батарейка	L1016
Время работы от батареи	До 1 года
Рабочая частота	433 МГц
Рабочая температура	-20 °С...+50 °С
Рабочая влажность	до 75%
Габариты	70x40x20 мм
Вес	50 г

3. Комплектация

1	Кнопка	1 шт.
2	Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3	Самоклеящаяся лента	1 шт.
4	Батарейка L1016	1 шт.

4. Установка

Кнопка может использоваться как мобильный переключатель, так и как фиксированный. Для установки кнопки прикрепите её к желаемому месту при помощи самоклеящейся ленты, входящей в комплект, либо шурупов.

Внимание! Подключите устройство к контроллеру и убедитесь в устойчивой радиосвязи между контроллером и устройством в месте предполагаемой установки, перед тем как закрепить его стационарно. В случае неустойчивой связи или отсутствия связи выберите другое место для установки устройства.

5. Особенности

Оптимальным местом для установки кнопки является место на стене на высоте 1,5 м от пола. Рекомендуется устанавливать кнопку на прочную устойчивую поверхность.

Не рекомендуется устанавливать устройство:

- в помещениях, где на устройство может попасть вода;
- в помещениях, в которых влажность превышает 75%;
- на металлические поверхности;
- в зоне действия сильных электромагнитных полей.

При долгом перерыве в использовании устройства или при перевозке устройства в холодное время года перед включением оставьте устройство на 2-3 часа в теплом, сухом, проветриваемом помещении. Батарея устройства, поставляющаяся в комплекте с устройством, может нуждаться в замене.

6. Использование

Для подключения устройства к контроллеру WireGeo произведите следующие действия:

- 1) Зайдите в веб-интерфейс контроллера WireGeo;
- 2) Во вкладке «Устройства» нажмите «Добавить устройство»;
- 3) Выберите тип устройства «Кнопка WR51»;
- 4) Однократно нажмите на кнопку. Теперь кнопка готова к использованию.

7. Устранение неисправностей

№	Проблема	Причина	Решение
1	Кнопка не работает	Неправильное подключение или слишком низкий заряд батареи	Проверьте полярность подключения батареи или замените батарею
2	Кнопка работает, но в мобильном приложении не изменяется её состояние	Слишком большое расстояние между кнопкой и контроллером WireGeo	Сократите расстояние между кнопкой и контроллером, либо переместите кнопку в зону устойчивого приема