

Сенсорный радиопульт WireGeo WRWallTouch

Инструкция по эксплуатации

1. Общие сведения

Сенсорный радиопульт WireGeo WRWallTouch может использоваться в качестве кнопки для включения/выключения любых устройств под управлением контроллера WireGeo Home Control, например включения/выключения освещения, управления жалюзи, постановки помещения на охрану, выключения всех электроприборов, активации сценариев «Умного дома» и т.д.

Закрепите беспроводной радиопульт на стену или на горизонтальную поверхность с помощью шурупов или двустороннего скотча.

Сенсорный радиопульт работает под управлением контроллера WireGeo Home Control и подключается к нему одним нажатием. Его легко использовать совместно с другими устройствами в сценариях, которые задаются в настройках контроллера или в облаке WireGeo, а батарейки хватит на несколько лет использования.

2. Технические характеристики

Модель	WRWallTouch
Рабочее напряжение	2x3 B
Батарейка	CR2032 x 2
•	
Время работы от батареи	Более 1 года
Рабочая частота	433 МГц
Рабочая температура	-20 °C+50 °C
Рабочая влажность	до 75%
Габариты	85x85x12 mm
Bec	105 г

3. Комплектация

1	Сенсорный радиопульт	1 шт.
2	Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3	Самоклеящаяся лента	2 шт.
4	Саморез	2 шт.
5	Батарейка CR2032	2 шт.

4. Установка

Перед началом работы аккуратно снимите заднюю крышку радиопульта и установите две батарейки CR2032, плюсовым контактом вверх. Прикрепите радиопульт к желаемому месту при помощи самоклеящейся ленты, входящей в комплект, либо шурупов.

Внимание! Подключите устройство к контроллеру и убедитесь в устойчивой радиосвязи между контроллером и устройством в месте предполагаемой установки, <u>перед</u>тем как закрепить его стационарно. В случае неустойчивой связи или отсутствия связи выберите другое место для установки устройства.

5. Особенности

Оптимальным местом для установки радиопульта является место на стене на высоте 1 - $1,5\,$ м от пола. Рекомендуется устанавливать радиопульт на прочную устойчивую поверхность.

Не рекомендуется устанавливать устройство:

- в помещениях, где на устройство может попасть вода;
- в помещениях, в которых влажность превышает 75%;
- на металлические поверхности;
- в зоне действия сильных электромагнитных полей.

При долгом перерыве в использовании устройства или при перевозке устройства в холодное время года перед включением оставьте устройство на 2-3 часа в теплом, сухом, проветриваемом помещении. Батарея устройства, поставляющаяся в комплекте с устройством, может нуждаться в замене.

6. Использование

Для подключения устройства к контроллеру WireGeo произведите следующие действия:

- Зайдите в веб-интерфейс контроллера WireGeo;
- 2) Во вкладке «Устройства» нажмите «Добавить устройство»;
- 3) Выберите тип устройства «Сенсорная панель WRWallTouch» с нужным количеством кнопок:
- 4) Однократно нажмите на кнопку радиопульта. Теперь радиопульт готов к использованию.

7. Устранение неисправностей

Nº	Проблема	Причина	Решение
1	Радиопульт не работает	Неправильное подключение или слишком низкий заряд батареи	Проверьте полярность подключения батареи или замените батарею
2	Радиопульт работает, но в мобильном приложении не изменяется его состояние	Слишком большое расстояние между радиопультом и контроллером WireGeo	Сократите расстояние между радиопультом и контроллером, либо переместите радиопульт в зону устойчивого приема